Инструкция по обновлению микрокода и методика конфигурирования контроллеров Octopus КДС-2, Octopus КДС-2 Мини и Octopus КДС-2 Нано

Общее положение

Контроллеры КДС-2, КДС-2 Мини и КДС-2 Нано являются сложными программноаппаратными средствами для управления электрохромным стеклом. Контроллеры выполнены на оригинальных микроконтроллерах STM32 с использованием центральных процессорных модулей Cortex-M3. Контроллеры существенным объемом как оперативной, так и постоянной памяти, а также выходами ST-Link и USART. Благодаря этому у конечного потребителя есть возможность обновления микрокода контроллера, а также производить доступное пользователю конфигурирование функций контроллера.

При обновлении микропрограммного кода следует обращать внимание на версии как заводских, так и пользовательских настроек. Текущая версия микропрограммного кода доступна для просмотра через подключение USART, версия кода, установленного на заводе изготовителе, указывается в паспорте на устройство. В случае несовпадения версий пользовательских настроек в уже установленной версии и новой версии микрокода, потребуется повторное переконфигурирование пользовательских настроек, которые пользователь сможет провести самостоятельно. В случае несовпадения версий заводских настроек, повторное конфигурирование может быть произведено только на заводе изготовителе.

Поскольку микропрограммный код постоянно улучшается, добавляются дополнительные функции, устраняются существующие ошибки, то в случае необходимости обновления микропрограммного кода желательно не выполнять данную операцию самостоятельно, а обратиться к ближайшему дилеру Октогласс.

Аппаратное обеспечение

Для проведения операций по обновлению микрокода или конфигурированию контроллера необходимо применение следующего аппаратного обеспечения:

- 1. Стабилизированного блока питания на 12 В постоянного тока с мощностью не мнее 0.5 А, рекомендуется 3 А. При работе от блока питания с током менее 3 А управление электрохромным стеклом не рекомендуется.
- 2. Программатор ST-Link версии не ниже 2.0. Хорошо зарекомендовали себя программаторы ST-Link v2 Mini (на фото).



 USART или UART интерфейсный блок (как правило это USB-UART) с напряжением выходов 3.3 В. Запрещается подключать к контроллеру интерфейсные блоки с напряжением выходов свыше 3.3 В. Хорошо зарекомендовали себя блоки WareShark на чипах PL2303 (на фото).



4. Персональный компьютер с желательно 2 USB-портами и операционной системой Windows 10.

Допускается использование других совместимых аппаратных средств.

Программное обеспечение

Программное обеспечение необходимо установить на ПК до подключения устройств.

В качестве среды для обновления микрокода рекомендуется использовать продукт STM32Cube Programmer. Во время установки продукта так же устанавливаются и драйвера соответствующих устройств.

В качестве среды для конфигурирования используется терминал последовательного порта. Конфигурирование производится через командную строку. Для подключения можно использовать любой современный терминал. Рекомендуется использовать один из следующих: KITTY, RuTTY, PuTTY.

Подключение ST-Link и интерфейсного блока USART/UART

При подключении внешнего источника питания необходимо соблюдать полярность подключения, а также убедиться в надежном электрическом контакте, особенно у минусового провода питания.

Подключение ST-Link и USART можно произвести комплектными к устройству проводами в соответствии со схемой.



На КДС-2 разъем для подключения ST-Link обозначен как ST-Link, USART как UART.



Рисунок 2. Точки подключения КДС-2 Мини



Рисунок 3. Точки подключения КДС-2 Нано

На КДС-2 Мини и КДС-2 Нано разъемы не обозначены, однако разъем для ST-Link имеет 4 вывода, разъем для USART 3 вывода.



Рисунок 4. Один из вариантов подключения КДС-2 к ноутбуку

При подключении устройств следует в обязательном порядке подключать вывод GND на каждом из устройств. При подключении к разъему UART следует обратить внимание, что выводы RX и TX контроллера и интерфейсного блока должны быть подключены перекрестным образом: RX контроллера подключен к TX интерфейсного блока, TX контроллера к RX интерфейсного блока. При подключении вывода, при его наличии, 3.3 В на плате USART к соответствующему выводу на контроллере, возможна работа с контроллером в ограниченном режиме без подключения внешнего питания. При подключении внешнего питания рекомендуется не подключать вывод 3.3 В USART контроллера к соответствующему выходу интерфейсного блока USB-UART.

| RST | •1 | 2● | SWCLK |
|------|----|-----|-------|
| SWIM | •3 | 4● | SWDIO |
| GND | •5 | 6● | GND |
| 3V3 | •7 | 8● | 3V3 |
| 5V | •9 | 10● | 5V |
| | | | |

Рисунок 5. Стандартный разъем ST-Link v2 Mini

При работе с ST-Link v2 Mini зачастую могут возникать вопросы по нахождению нужных выходов и различий между их обозначением. Подключение необходимо производить образом указанном в следующей таблице.

| Вывод ST-Link v2 Mini | Вывод КДС-2 | Вывод КДС-2 Мини |
|-----------------------|-------------|------------------|
| GND | GND | GND |
| SWDIO | SWDIO | Ю |
| SWCLK | SWCLK | CLK |

Замечание: контроллеры, выполненные с использованием микроконтроллера производства ST Electronic (обозначение чипа начинается с STM32) могут программироваться с использованием любых адаптеров ST-Link начиная с версии v2 и выше. В тоже время, контроллеры, выполненные с использованием микроконтроллера производства Giga Device (обозначение чипа начинается с GD32) могут быть запрограммированы только с использованием устройств ST-Link v2.

Обновление микропрограммного кода

Для обновления микропрограммного кода необходимо подключить контроллер к ST-Link, ST-Link должен быть подключен к ПК, на контроллер должно быть подано питающее напряжение.

Во время обновления микропрограммного кода контроллер не может выполнять никакие операции.

1. Запускаем STM32Cube Programmer. Убеждаемся, что в меню выбора программатора выбран ST-Link и нажимаем кнопку Connect.

| Prg STIV | 32CubeProgrammer | | – 🗆 × |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| STM32 Cube | Programmer (1) |) F 🖻 | • * 🖅 |
| | Memory & File edition | | Not connected |
| | Device memory Open file + | ST-LINK | Connect |
| . | Address 🔹 Size Data width 32-bit 🔹 Read 💌 | Serial number | 066CFF51 Ø |
| OB | | Port | SWD 🗸 |
| | | Frequency (kHz) Mode | 4000 • Normal • |
| | | Access port | 0 🗸 |
| | No data to display | Reset mode | Software reset 👻 |
| | | Snared External loader | Disabled 🔻 🕦 |
| | | Target voltage | - 0.00 V |
| | | Firmware version | V2J29M18 |
| | | | Firmware upgrade |
| | Log Verbosity level 1 2 | 3 | |
| | 15:15:23 : STM32CubeProgrammer API v2.2.1 15:15:23 : ST-LINK error (DEV_CONNECT_ERR) | S Devi | ce information |
| | 6 | Device | - |
| | | Type Device ID | - |
| | | Flash size | - |
| (?) | | | - |

2. После успешного подключения статус в правом верхнем углу изменяется на Connected, а вкладка Device memory заполняется информацией, считанной из памяти контроллера.

| Prg STN | 132CubeProgrammer | | | | | | | | - 🗆 × |
|---------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|
| STM32 Cube | Programmer | | | | | | 19 | f 🕨 | • * 57 |
| | Memory & File | edition | | | | | | | Connected |
| | Device memory | Open file + | | | | | | ST-LINK | Disconnect |
| | Address 0x080 | 00000 - Siz | ze 0x400 | Data width | 32-bit | ▼ Read | - | ST-LI | VK configuration |
| | Address | 0 | 4 | 8 | С | ASCII | | Serial number | 066CFF51 🝷 💋 |
| | 0x0800000 | 20010000 | 080078D5 | 0800791D | 0800791D | ðxyy | â | Port | SWD 👻 |
| | 0x08000010 | 0800791D | 0800791D | 0800791D | 0000000 | ·yyy | | Frequency (kHz) | 4000 - |
| | 0x08000020 | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0800791D | ·····y·· | | Mode | |
| | 0x08000030 | 0800791D | 0000000 | 0800791D | 0800709F | .yyp | | Mode | Normal |
| | 0x08000040 | 0800791D | 0800791D | 0800791D | 0800791D | ·yyyy | | Access port | 0 🔻 |
| | 0x08000050 | 0800791D | 0800791D | 08007185 | 0800718B | ·yyqq | | Reset mode | Software reset 🔹 |
| | 0x08000060 | 08007191 | 08007197 | 0800719D | 0800791D | .qqy | | Shared | |
| | 0x08000070 | 0800791D | 0800791D | 0800791D | 0800791D | ·yyyy | | Sharea | |
| | 0x08000080 | 0800791D | 0800791D | 0800791D | 0800791D | ·yyyy | | External loader | |
| | 0x08000090 | 0800791D | 0800791D | 0800791D | 080071A3 | .yyfq | | Target voltage | |
| | 0x080000A0 | 0800791D | 08002B01 | 0800791D | 08002B15 | .y+y+ | | Firmware version | |
| | 0x080000B0 | 08002B19 | 08002B2D | 08002B41 | 08008125 | .++A+% | | | |
| | 0x080000C0 | 08008131 | 0800813D | 08008149 | 0800791D | 1=y | | | |
| | Log | | | | | Verbosity level 1 2 | O 3 | | |
| | 15:17:02 : Size : 8 Bytes Device information 15:17:02 : Bank : 0x01 Device information | | | | | | | ce information | |
| | 15:17:02 : Size : 16 Bytes | | | | | | Device STN | 132F101/F103 High-density | |
| | 15:17:02 : Size : 1024 Bytes 15:17:02 : Address : 0x8000000 | | | | | | | Туре | MCU |
| | 5:17:02 : Read progress: 15:17:02 : Data read successfully | | | | | | | Device ID | 0x414 |
| | 15:17:02 : Time | elapsed during | the read opera | tion is: 00:00:00 | 0.013 | | | Flash size | 512 KB |
| (?) | | | | | | | \otimes | CPU | Cortex-M3 |

3. В этом же окне выбираем через вкладку Open file файл новой микропрограммы (файл с расширением bin) и нажимаем на кнопку Download.

| Prg STIV | 32CubeProgrammer | - 🗆 X |
|----------|---|---|
| STM32 | rogrammer 🚳 | F 🕨 У 🛧 🏹 |
| | Memory & File edition | Not connected |
| | Device memory Octoglass KDS-2 firmware 2.11b.bin × + | ST-LINK Connect |
| | Address 0x0 Size 0x0 Data width 32-bit Address 0 4 8 C SCII | ST-LINK configuration Serial number 066CFF51 |
| OB | | Port SWD - Frequency (kHz) 4000 - |
| | | Mode Normal Access port 0 |
| | No data to display | Reset mode Software reset |
| | | External loader _ Target voltage 0.01 V |
| | | Firmware version V2J29M18 Firmware upgrade |
| | Log Verbosity level 1 2 3 | |
| | 15:19:28 : STM32CubeProgrammer API v2.2.1 15:19:28 : STHLINK error (DEV_CONNECT_ERR) 15:19:41 : Read File: C:\UserS\vkrav\vkrav\vkrav\okropnnepы - Документы\Octoglass-Octo3- STM32:FirmwareS\vctoglass KDS-2 firmware 2.11b.bin 15:19:41 : Number of segments: 1 15:19:41 : segment[O]: address= 0x0, size= 0x190A0 | Device information Device |
| Ø | | lype _ Device ID _ Flash size |
| ? | | CPU |

4. После завершения процедуры загрузки, нажимаем на кнопку Connect и тем самым отключаем режим программирования, контроллер возвращается в рабочий режим.

Замечание. Некоторые программаторы ST-Link v2 Mini изготовлены на не оригинальных чипах ST и не могут быть использованы с STM32CubeProgrammer. В этом случае необходимо использовать утилиту ST-Link Utility для обновления программного обеспечения контроллера.

Пользовательское конфигурирование

В случае, если возникла необходимость в проведении пользовательской конфигурации, то необходимо подключить USART к контроллеру и запустить терминальную программу для доступа к командной строке контроллера.

Определения номера СОМ-порта для подключения в терминальной программе

Для определения номера СОМ-порта для подключения в терминальной программе необходимо вызвать Device Manager (Диспетчер устройств) в Windows и развернуть вкладку с инициализированными в системе портами.



Рисунок 6. Вид окна Device Manager с единственным подключенным устройством на СОМ6

Подключение в терминальной программе и работа в ней

Для подключения к контроллеру по последовательному протоколу необходимо в терминальной программе выбрать СОМ-порт на котором подключено устройство с контроллером, выбрать скорость соединения в 115200. При работе в терминальном режиме можно не отключать устройство ST-Link, но обязательно нужно выйти из режима программирования.

После успешного подключения к контроллеру, в терминальном окне можно вводить команды контроллеру и получать от него вывод. Во всех режимах контроллер реагирует на следующие базовые команды:

- STAT выводит текущую информацию о контроллере.
- REBOOT перезагружает контроллер.

Все команды вводятся латинскими буквами в верхнем регистре. Завершение команды обозначается нажатием клавиши «Ввод».

| 👼 - ΚίΤΤΥ | | _ | × |
|----------------------|--|---|--------|
| | | | ^ |
| Octoglass Advanced C | ntroller KDS2 for electrochromic glass | | |
| Version | : v2.12b | | |
| Core version | : 1.7.0.0 | | |
| Core clock, Hz | : 72000000 | | |
| Compiled at | : Mon Mar 30 14:29:21 2020 | | |
| Controller S/N | : 05D5FF37-35324242-57188812 | | |
| Working algorythm | : Simple | | |
| Demo mode autorun | : disabled | | |
| Start-ups | : 15 | | |
| Time since boot | : 000:00:00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | \sim |

Рисунок 7. Пример вывода контроллера в терминальном режиме

Для перехода в режим пользовательского конфигурирования вводится команда CONFIG. Для выхода из этого режима используется команда EXIT. Полный набор команд для конфигурирования приведен в пользовательской документации на контроллер.

Настройка при помощи приложения Windows

Для удобства использования было разработано приложение для Windows позволяющее производить настройку параметров, не используя команды в терминальном режиме, а используя графический интерфейс приложения в среде Windows. Приложение позволяет производить настройку всех параметров при помощи простого интерфейса.

<u>Дополнительные материалы</u>

- 1. STM32Cube Programmer можно скачать с официального сайта ST <u>https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html</u>
- РуТТҮ можно скачать с официального сайта <u>https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html</u>
- КіТТҮ можно скачать с официального сайта <u>http://www.9bis.net/kitty/#!pages/download.md</u>
- 4. RuTTY можно скачать с официального сайта <u>https://sourceforge.net/projects/rutty/</u>
- 5. Страница поддержки с возможностью загрузки <u>https://octoglass.ru/services</u> constructions support.html
- 6. ST-Link Utility можно загрузить с официального сайта <u>https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html</u>